

INDICATOREN VOOR LEGE BATTERIJEN:

Als de batterijen bijna leeg zijn, worden de Fingerlings® HUGS langzaam en reageren ze niet goed meer. Schakel in dit geval de Fingerlings® uit en vervang de batterijen.

BELANGRIJKE BATTERIJ-INFORMATIE:

- Gebruik alleen nieuwe batterijen van de vereiste grootte en aanbevolen soort.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen, verschillende batterijsoorten [standaard (koolzink), alkaline of oplaadbare] of oplaadbare batterijen van verschillende capaciteiten.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voor het opladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Let goed op de juiste positie van + en -.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Gooi geen batterijen in vuur.
- Vervang alle batterijen van hetzelfde type/merk op hetzelfde moment.
- De stroomvoorziening mag niet worden kortgesloten.
- Verwijder verbruikte batterijen uit het speelgoed.
- Batterijen moeten door volwassenen worden vervangen.
- Batterijen dienen te worden gerecycled of verwijderd op basis van landelijke en lokale voorschriften.
- Verwijder de batterijen als je Fingerlings® HUGS in opslag gaat of als er langer dan 4 weken niet mee wordt gespeeld.
- Bescherm het milieu door dit product of de batterijen ervan niet bij het huishoudelijk afval te doen. Raadpleeg je gemeente voor advies over recycling en voorzieningen



Gefabriceerd en gedistribueerd door WowWee Group Limited. Fingerlings® en alle productnamen-, aanduidingen en logo's zijn handelsmerken van WowWee Group Limited. Copyright 2016-2018 WowWee Group Limited. Alle rechten voorbehouden. Patent aangevraagd.

Website klantenservice: <https://support.wowwee.com>

We raden je aan ons adres te bewaren voor toekomstig gebruik.

Producten en kleuren kunnen variëren.

Verpakking gedrukt in China.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

MADE IN CHINA

LET OP!

Wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die dit apparaat heeft geautoriseerd, kunnen bediening door de gebruiker verbieden.

OPMERKING

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om goede beveiliging te waarborgen tegen schadelijke storingen in een huishoudelijke omgeving. Dit apparaat produceert en gebruikt radiogolven en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing in radioverkeer veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde

installatie. Als dit apparaat storing veroorzaakt aan de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Herricht of verplaats de ontvangstantenne
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
- Sluit het apparaat aan op de wandcontactdoos van een andere groep dan die waar de ontvanger op is aangesloten
- Vraag de dealer of een ervaren radio- en/of televisietechnicus om hulp

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet inkomende storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Voor dit doel is de verantwoordelijke partij:

WowWee USA Inc.
7855 Fay Avenue, Suite 310, La Jolla CA, USA 92037
1-800-310-3033

Ga naar <http://wowwee.com/fingerlings> voor een volledig overzicht

Voor garantiebepalingen, bezoek <http://wowwee.com/information/warrant>

LET OP! Dit apparaat kan last hebben van problemen en/of geheugenverlies indien blootgesteld aan elektrostatische ontlading, storing door radiogolven of plotselinge onderbreking van de stroomtoevoer. De gebruiker wordt aanbevolen het apparaat te herstarten als dit gebeurt.

FINGERLINGS® HUGS™ WOESTIJNVOS



WowWee Group Limited.

WowWee Canada Inc.

Klantenservice:

Ga voor meer informatie naar: <http://wowwee.com/fingerlings>

Collectienr.:

Leeftijd:

Geproduceerd en gedistribueerd door
© 2016-2018 WowWee Group Limited.
Alle rechten voorbehouden. Patent aangevraagd.

Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong
3700 Saint Patrick Street, Suite 206, Montreal
QC, H4E 1A2, Canada

<https://support.wowwee.com>

3530



2+

INLEIDING

Bedankt voor je aankoop van een Fingerlings® HUGS van WowWee®!

Jouw super pluche favoriete vriendje is een expert in TLC en in maf doen! Hun lange armen zijn perfect voor grote knuffels en deze knuffelapen willen je nooit loslaten! Slinger ze, aai ze, en wieg ze in slaap, of geef ze een kus en kijk hoe ze je terug kussen! Neem op wat je zegt en hoor ze het op grappige manieren herhalen!

Neem een paar minuten de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen zodat je je Fingerlings® HUGS leert kennen!



Inhoud van de verpakking:

1 x Fingerlings® HUGS,
1 x Gebruikershandleiding

Nodig:

Inclusief 2 AAA-batterijen

Let op het volgende als je met je met je Fingerlings® HUG speelt:

- Vermijd het aankleden van je Fingerlings® HUGS omdat dit het goed functioneren van de sensoren kan belemmeren.
- Stel Fingerlings® HUGS of delen ervan niet bloot aan water of een andere soort vloeistof.
- Als je Fingerlings® HUGS smerig wordt, kun je het wassen door gebruik te maken van een schone, vochtige, warme doek.
- Schop je Fingerlings® HUGS niet, dit zou de mechanische functies kunnen beschadigen.
- Stop niets in de ogen van je Fingerlings® HUGS.



WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong


WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street
Suite 206, Montreal, QC,
H4E 1A2, Canada



3530NLO1TOP_MIM

HOE TE SPELEN

Draai je Fingerlings® HUGS om schakel van "TEST"-stand naar "ON"-stand




MAAK ZE WAKKER

Druk op het linkeroor van je Fingerlings® HUGS.




KNUFFEL ER OP LOS

Verbind de klittenbandpoten van je Fingerlings® HUGS voor een knuffel!



KUSJES

Druk de mond van je Fingerlings® HUGS op je huid om een kus te krijgen. Des te langer je dit doet, des te langer de kus duurt.




JIPPIEEE

Gooi je Fingerlings® HUGS in de lucht voor een leuke reactie!




PPRRRT

Schud je Fingerlings® HUGS voor een maffe verrassing!



SORRY HOOR

Klop op de rug van je Fingerlings® HUGS voor een boer!




WOO-HOO

Draai je Fingerlings® HUGS meerdere keren om deze superblij te maken!



AAP HOORT, AAP ZEGT


Druk op het linker oor van je Fingerlings® HUGS en zeg tegelijkertijd iets. Als je los laat, herhaalt je Fingerlings® HUGS het met een gekke stem!



LIGGEND PLEZIER


KIETEL MIJ

Leg je Fingerlings® HUGS op een platte ondergrond. Druk je vingers op de buik van je Fingerlings® HUGS en schud het vriendelijk heen en weer om het te horen giechelen!



WELTERUSTEN

Druk de mond van je Fingerlings® HUGS tegen je huid voor een welterustenkus.



DROOM LEKKER


Wieg je Fingerlings® HUGS in je armen om een slaap- en snurrgeluid te horen.



PLEZIER ONDERSTEBOVEN


AAP IN DE BUURT

Schud je Fingerlings® HUGS ondersteboven om grappige apengeluiden uit te lokken!




AARDBEIENZOEN

Druk de mond van je Fingerlings® HUGS tegen je huid voor een zacht kusgeluid!



HELEMAAL UITGESPEELD?

Om je Fingerlings® HUGS uit te zetten, draai het ondersteboven, druk op het linker oor en houdt deze ingedrukt totdat je Fingerlings® HUGS "Bye-bye!" zegt.



BATTERIJ-INFORMATIE

LET OP: Let erop dat de schakelaar op OFF (UIT) staat voordat de batterijen worden vervangen. Om je Fingerlings® HUGS batterijen te plaatsen of vervangen:

1. Zoek en open het vakje van de batterijen aan de achterkant van je Fingerlings® HUGS door de klep te openen Klittenbandsluiting.
2. Verwijder de schroef van het deksel van het batterijvak met een Phillips-schroevendraaier (niet meegeleverd).
3. Plaats de 2 x "AAA" batterijen (meegeleverd) volgens de afbeelding. . Zorg dat de + en - overeenkomen met de afbeeldingen in het batterijvak.
4. Plaats het deksel van het batterijvak terug en draai de schroef met de schroevendraaier vast. Draai ze niet te strak vast. Sluit de klep met klittenband op de achterkant van je Fingerlings® HUG.

Fingerlings® HUGS batterijdiagram/installatie

