

GLOBBER

www.globber.info

MY FREE • 1C 5 1

MY FREE • 2C 5 1



THE WORLD ON WHEELS

1-6 years/ans **20 kg** MAX **50 kg** MAX



NEDERLANDS

14

BEWAAR DEZE INFORMATIE. NF-EN-71

Waarschuwing! Beschermingsmiddelen dragen. Niet gebruiken in het verkeer.
Max. 20 kg in loopwagenstand met zijje.
Max. 50 kg in stepstand.

Versie met zadel: Waarschuwing! Niet gebruiken door kinderen ouder dan 36 maanden omwille van de beperkte stevigheid van het zadelbeugelframe. Het zadel kan alleen met dit product worden gebruikt wanneer de besturing volledig door de ouders wordt vergrendeld met behulp van de vastzetknop die zich aan de bovenkant van het stuur bevindt. Duw de vastzetknop omlaag om de besturing van de wielen te vergrendelen wanneer het zadel wordt gemonteerd.

Haal de step en alle onderdelen uit de verpakking. Leg alle onderdelen open en lees de montagehandleiding voor gebruik. Bewaar de verpakking totdat het product volledig in elkaar is gezet.

Algemene instructies

Dit speelgoed dient te worden gemonteerd door een verantwoordelijke volwassene. Controleer steeds voor het gebruik of het speelgoed op de juiste wijze is gemonteerd. Verwijder al het toebehoren dat niet voor het spel noodzakelijk is, voordat u het speelgoed aan uw kind geeft. In verband met de vereiste behendigheid, dient het speelgoed met voorzichtigheid te worden gebruikt om eventueel vallen of botsen, waarbij de gebruiker of derden gewond kunnen raken, te vermijden. Draag steeds geschikte beschermende uitrusting, bestaande uit een helm, schoenen, elleboog-, pols- en kniebeschermers. Leer uw kind het speelgoed op een veilige en verantwoordelijke manier te gebruiken.

Instructies voor het gebruik

- De step kan gevaarlijk zijn en kan tot verkeersongevallen leiden, wanneer er gebruik van wordt gemaakt op de openbare weg. Niet gebruiken op de openbare weg. Bij voorkeur te gebruiken op een vlakke en schone ondergrond, zonder steentjes of verontreinigingen met olie of vet. Vermijd hobbels, roosters e.d. die een ongeluk kunnen veroorzaken.
- De step is niet voorzien van lampen of verlichting. Het is daarom beter hem niet te gebruiken tijdens de nacht of op tijdstippen waarop het zicht beperkt is.
- Voor gebruik onder toezicht van volwassenen.
- Sta niet toe dat meer dan een kind tegelijkertijd op de scooter rijdt.

Voor en na elk gebruik:

- Let er op dat alle de vergrendelingen goed zijn vast geklikt:
- Controleer de hoogteafstelling van het stuur, of de bouten goed zijn aangedraaid en of het stuur precies haaks staat t.o.v. het voorwiel.

- Controleer alle bevestigingen: de rem, het snelvergrendelingsstelsel van de stuurkolom, de assen van de wielen dienen correct te zijn afgesteld en mogen niet beschadigd of afgesleten zijn.
- De minimumhoogte van de T-stang moet worden geblokkeerd in de laagste stand door de kogel in het laagste gat te plaatsen. (zie 'E' diagram)
- Controleer tevens de slijtage van het loopvlak van de wielen.

MONTAGE EN GEBRUIK VAN HET ZITJE VOOR GEBRUIK ALS DUW-LOOPWAGEN (ZIE PAGINA 2)

My Free 5 in 1 wordt geleverd met twee aansluitstangen van verschillende lengtes waarmee het zijje op twee verschillende hoogten kan worden ingesteld (een lage en een hoge stand).

Kies de aansluitstang afhankelijk van de lengte van het kind, dat altijd beide voeten op de grond moet kunnen zetten als het op het zijje zit. (schema 1).

Let op. Let erop dat de aansluitstang nooit op de stepplank wordt gemonteerd zonder het zijje.

Schuif de aansluitstang in het gat aan de voorkant van het zijje en houd u aan de inschuifrichting om de schroef erin te kunnen bevestigen. Schuif de schroef erin om het zijje te bevestigen op de aansluitstang, aandraaien met de meegeleverde inbussleutel (schema 2).

Schuif de aansluitstang met het zijje in het gat aan de voorkant van de stepplank tussen de twee voorwielen en houd u aan de inschuifrichting. Let erop dat de veerknop weer opspringt zodat het onderdeel goed blokkeert zoals aangegeven (schema 3).

Gebruik het stuur als duwstang voor de ouders: het stuur van de step kan worden gebruikt als duwstang. Schuif het stuur in het gat aan de achterkant van het zijje en houd u aan de inschuifrichting. Let erop dat de veerknop weer opspringt zodat de stang goed blokkeert zoals aangegeven (schema 4).

Het sturen: met beide benen aan weerskanten van het zijje, met de voeten op de grond, duwt het kind met zijn voeten om vooruit te gaan. In het begin moet hij dit voorzichtig doen.

De duwstang is bedoeld om kinderen te begeleiden tijdens de eerste keren gebruik.

MONTAGE VAN DE STEP (zie pagina 2)

Stop het stuur in de opening aan de voorzijde van de plank tussen de 2 voorwielen, en zorg er daarbij voor dat u de juiste inbrengrichtingen in acht neemt.

Zorg ervoor dat de veerknop naar buiten komt en vergrendel het onderdeel zoals het hoort, zoals wordt aangegeven (schema A).

My Free is voorzien van een in hoogte verstelbaar stuur voor aanpassing aan de lengte van het kind (4 standen).

De kogel moet in het gat zitten voor het aanpassen van de hoogte van de T-stang.

Zorg ervoor dat de kogel in het laagste gat is geblokkeerd, als de T-stang in de laagste stand staat. (zie 'E' diagram).

Besturing: My free wordt bestuurd door het lichaam intuïtief schuin te houden (schema B).

- Als het kind naar rechts buigt, gaat My Free naar rechts!
- Als het kind naar links buigt, gaat My Free naar links!
- Voor op een vlak en recht oppervlak is My free voor de allerkleinsten uitgerust met een systeem dat de richting vastzet, voor een beter evenwicht en om gemakkelijker met de step te leren rijden.
- Om het systeem in te schakelen drukt u op de knop aan de voorzijde (schema C)
- Om het systeem uit te schakelen, drukt u op de rode knop aan de onderzijde (schema D)

Tijdens het gebruik:

- Staande op de step, met beide handen op de handgrepen van het stuur, zet u zich met een voet af om de step in beweging te brengen. Ga in het begin voorzichtig te werk. - Remmen: aan de achterzijde bevindt zich de rem; indien nodig, drukt u de rem met de voet in om te remmen. Het best drukt u de rem geleidelijk in, om slippen of verlies van het evenwicht te voorkomen.
- Het is verplicht schoenen te dragen en wij raden u sterk aan een lange broek en een blouse met lange mouwen te dragen om verwondingen bij een val te voorkomen.
- Leg aan het kind uit hoe de step te vergrendelen, voor gebruik.

Onderhoud:

Regelmatig onderhoud is een garantie voor veiligheid:

- De lagers: voorkom ritten door water, olie of zand, hetgeen de lagers zou kunnen beschadigen.
- De banden: de banden slijten na enige tijd, en kunnen zelfs gaten oplopen op een vlak oppervlakte, met name het achterwiel waarop wordt geremd. Deze moeten regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen voor meer veiligheid.
- Wijzigingen aan het product: het oorspronkelijke product mag absoluut niet gewijzigd worden, behalve voor wat genoemd wordt in de onderhoudsinstructies.
- Moeren en assen: deze moeten eveneens regelmatig worden gecontroleerd. Ze kunnen na een zekere tijd enigszins los komen te zitten; dan moeten ze weer worden aangehaald. Indien ze hun doelmatigheid hebben verloren, dienen ze door nieuwe te worden vervangen.
- Reiniging: reinig de step met een zachte doek en een beetje water.

MY FREE 5 IN 1 10 REDENEN OM TE HEBBEN

1 5 IN 1

Een product dat op 5 manier kan worden gebruikt, alles is meegeleverd.

2 EVOLUTIEF

Deze step volgt de ontwikkeling van een kind van 1 t/m 6 jaar.

- Op 2 standen instelbaar zijje
- Op 4 standen verstelbaar stuur

3 VEILIG LEREN RIJDEN:

Knop op de voorzijde (eenvoudig en veilig te bedienen) waarmee de richting wordt vastgezet, om gemakkelijker met de step te leren rijden.

4 COMFORTABEL ZITJE

Ergonomisch zijje van "motor" type voor betere gewenning van het kind.

5 ERGONOMIE VAN DE HANDGREPEN:

Ergonomische handgrepen op T-bar stuur van soepel dubbel spuitgegoten materiaal voor beter comfort en meer weerstand.

6 KWALITEIT VAN DE UITRUSTING:

2 voorwielen van 121 mm en 1 achterwiel van 80 mm uit transparant PU van hoge kwaliteit met sterke terugvering, met nylon kernen, die op 608ZZ ABEC 5-lagers zijn gemonteerd.

7 STUURBEKRACHTIGING:

De directionele draaipennen (voorwielondersteuning) zijn op kogellagers gemonteerd voor een bekrachtigde en dus eenvoudigere besturing.

8 VEILIGHEID EN LEVENSDUUR:

Lange en omhullende achterrem waarmee beter kan worden geremd, zonder het achterwiel te verslijten.

9 GEBRUIKSGEMAK:

Lage plank voor een betere stabiliteit die de prestaties van het kind verbetert (minder snel moe).

10 DESIGN EN IDENTITEIT:

Revolutionair, van topkwaliteit en vlot.



NEDERLANDS

15